



УТВЕРЖДАЮ

Директор МП "Коммунальник"

А.А.Березкин

График
температурного режима
для работы котельных МП "Коммунальник"

Температура наружного воздуха	Температура в подающей магистрали	Температура в обратной магистрали
8	42,2	36,4
7	43,7	37,5
6	45,2	38,5
5	46,7	39,5
4	48,2	40,5
3	49,6	41,4
2	51,1	42,4
1	52,5	43,4
0	53,9	44,3
-1	55,3	45,2
-2	56,7	46,1
-3	58,1	47
-4	59,4	47,9
-5	60,8	48,8
-6	62,1	49,6
-7	63,5	50,5
-8	64,8	51,3
-9	66,1	52,2
-10	67,5	53,1
-11	68,8	53,9
-12	70,1	54,7
-13	71,4	55,5
-14	72,7	56,4
-15	73,9	57,1
-16	75,2	57,9
-17	76,5	58,7
-18	77,8	59,5
-19	79	60,3
-20	80,3	61,1
-21	81,5	61,8
-22	82,5	62,6
-23	84	63,3
-24	85,3	64,1
-25	86,5	64,9
-26	87,7	65,6
-27	88,9	66,3
-28	90,2	67,1
-29	91,4	67,8
-30	92,6	68,6
-31	93,8	69,3
-32	95	70